

הסבר תיבה קולית מרכזית AVAYA IP OFFICE

על מנת להיכנס אל מערכת הדואר הקולי יש להקיש *17 או ללחוץ על לחצן Messages (תלוי בדגם המכשיר הנמצא ברשותכם).
לאחר הכניסה במידה והמערכת מבקשת סיסמה יש להקיש את הקוד הסודי.

ברגע שנכנסתם אל התיבה הקולית המערכת תודיע כמה הודעות חדשות ממתיונות ותתחיל להשמיע אותן ברצף.

לפניכם טבלה המרכזת פקודות לביצוע בתיבה הקולית בזמן שמיעת ההודעות:

| קוד | פעולה |
|-----|---------------------------------|
| 4 | מחיקת ההודעה המושמעת |
| 5 | שמירת ההודעה המושמעת |
| 6 | העברת ההודעה המושמעת לתיבה אחרת |
| 7 | חזרה על ההודעה המושמעת |
| 9 | דילוג על ההודעה המושמעת |

פקודות לביצוע לאחר שמיעת כל ההודעות:

| קוד | פעולה |
|-----|-------------------------------------|
| 1 | השמעת הודעות ישנות |
| 2 | השמעת הודעות שמורות |
| 3 | על מנת להקליט/לשנות את הודעת הפתיחה |
| *04 | החלפת הקוד הסודי |

בהצלחה !!!



מרכזיות טלפונים



חדרי ישיבות



תשתיות מחשבים



מחשבים-חומרה ותחזוקה



מערכות מתח נמוך