

הוראות הפעלה מקוצרות לטלפון חכם דגם : KX-TD7433 פנסוניק

להפעלת השלוחה לחץ SP-PHONE או הרם שפופרת

חיוג פנימי (אינטרקום) : חייג מספר שלוחה 101-164 / 201-264 .

חיוג החוצה (קווי חוץ) : חייג 9 + מספר הטלפון הרצוי .

חיוג למרכזנית : 0 או 101 .

קבלת שיחה פנימית / חיצונית : לחץ SP-PHONE או הרם שפופרת ודבר .

העברת שיחה: שלוחה חכמה : לחץ על לחיץ השלוחה או על TRANSFER + מספר השלוחה הרצויה והנח שפופרת .

שלוחה רגילה: לחץ FLASH + מספר השלוחה הרצויה והנח שפופרת .

הערה: ניתן לאחר חיוג מספר השלוחה להמתין למענה בשלוחה ואז להעביר מידע על המתקשר, במידה והשלוחה לא מעוניינת לדבר לחץ לחיץ "העברה" וחזור מתקשר. במידה ואין תשובה לאחר מספר שניות, השיחה תחזור .

הפעלת החייגן " נודניק " : ברגע השמע צליל תפוס לחץ REDIAL החייגן מבטל את החיוג ומנסה שוב, במידה ותפוס שוב הוא מתנתק ומחכה מס' שניות .

נורית לחיץ SP-PHONE תהבהב בזמן ההמתנה .

איתות : כאשר שלוחה פנימית תפוסה חייג 1 והמתן למענה .

כנייה: במצב שלוחה פנימית או קו חוץ תפוסים חייג 6 והמתן לצלצול חוזר, במצב פנוי תקבל את קו החוץ או תקבל צלצול בשלוחה הפנימית אותה בקשת .

חטיפה (לקט שיחה) : ניתן למשוך צלצולים בשלוחות אחרות ולענות לשיחה .

כללית או בקבוצה : חייג 40 **ישירה :** חייג 41 + מס' השלוחה .

שיחת ועידה : ניתן לדבר עם שני אנשים בו זמנית פנימי / חיצוני .

שלוחה חכמה - לחץ CONF וחייג למנוי השני, לאחר מענה לחץ שוב CONF

שלוחה רגילה - לחץ FLASH + 50 וחייג למנוי השני, לאחר מענה לחץ FLASH + 50 וחייג FLASH + 3 ודבר .

עקוב אחרי: שלוחה חכמה: לחץ FWD/DND 2 (מיידית) או 4 (אין תשובה) + 0 + מספר שלוחה ביטול - לחץ FWD/DND + 0 .

שלוחה פשוטה: 7102 (מיידית) או 7104 (אין תשובה) + 0 + מספר השלוחה, (ביטול 7100).

לא להפריע: שלוחה חכמה: לחץ על FWD/DND + 1 . לביטול FWD/DND + 0 .

שלוחה רגילה: חייג 7101 + מספר השלוחה הרצויה . לביטול 7100 .

כריזה: לשלוחות החכמות בלבד : 33 + מס' הקבוצה 1-8 (לכל השלוחות *33)

מענה : 43 + 1-8 . **לכריזה חיצונית :** חייג 321 ודבר . **מענה לכריזה :** 421 .

אינטרקום דלת : חייג 31 + מספר הדלת 1 עד 4 ודבר .

פתיחת דלת חייג 55 + מספר הדלת 1 עד 4 ונתק .

חיוג מקוצר (ספריה כללית) : חייג * ומספר הקוד 000-499 .

חיוג מקוצר פרטי: תכנות : חייג 30 + 0 עד 9 + 9 (גישה לקו חוץ) + מספר רצוי + # **חיוג:** חייג * 3 + 0 עד 9 ודבר .

שיחה ממתינה: ניתן לאפשר לשלוחתך להתריע לך על שיחה נוספת שנכנסה לשלוחתך. להפעלה 7311 . (לבטול 7310) .

איפוס שלוחה ממצב שירות: (עקוב אחרי, לא להפריע, מוסיקה וכדומה) חייג 790 . **תכנות לחיצים בשלוחה חכמה :** במצב שפופרת מונחת .

1: לחץ על PROGRAM + 99

2: בחר לחיץ רצוי

3: א - חייג 1 + מספר שלוחה פנימית רצויה .

ב - חייג 29 + מספר טלפון חיצוני רצוי .

4: לחץ על AUTO DIAL .

5: הרם והורד שפופרת .

קרא את הוראות הבטיחות בעיון לפני הפעלת הציוד. מתכנני המוצר שבידך הקפידו על רמה גבוהה של איכות ובטיחות. עם זאת, עליך להיות מודע לכמה אמצעי זהירות שבהם יש לנקוט במהלך ההתקנה והפעלה.

- 1 **קרא את ההוראות:** יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות וההפעלה לפני הפעלת המכשיר.
- 2 **שמור את דפי ההוראות:** יש לשמור את הוראות הבטיחות והוראות ההפעלה כדי להיעזר בהן בעתיד.
- 3 **שים לב לאזהרות:** יש לשים לב לכל האזהרות על המכשיר עצמו ובהוראות ההפעלה והבטיחות.
- 4 **ציית להוראות:** יש לפעול על פי כל הוראות ההפעלה והשימוש.
- 5 **מים ולחות:** אסור להשתמש במכשיר בקרבת מים – למשל, בחדר אמבטיה או סמוך לכיור, במרתף לח, ליד בריכת שחיה, וכ'.
- 6 **עגלות ומעמדים:** יש להשתמש אך ורק בעגלה או במעמד שהומלצו על ידי היצרן.
- 7 **התקנה על קיר או תקרה:** אין להתקין את המכשיר על קיר או תקרה, אלא על פי המלצות היצרן.
- 8 **אוויר:** יש לבדוק שאופן הצבתו ומיקומו של המכשיר יבטיחו לו אוורור נאות. למשל, אסור להניח על מיטה, על ספה, שטיח או על כל משטח דומה שעלול לחסום את פתחי האוויר.
- 9 **חום:** יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום כגון רדיאטורים, מפזרי חום, תנורים או מכשירים אחרים המפיצים חום (ובכלל זה גם ממגברים).
- 10 **חיבור לחשמל:** יש לחבר את המכשיר אך ורק למקור חשמל מהסוג המתואר בהוראות ההפעלה או הרשום על המכשיר עצמו.
- 11 **הארקה:** יש לנקוט אמצעי זהירות כדי לא לפגוע באמצעי הארקה של המכשיר.
- 12 **הגנה על כבל החשמל:** יש להתקין את כבלי החשמל באופן שיבטיח שלא ידרכו עליהם ולא יהיה כל חפץ שימעך אותם. יש לשים לב במיוחד לנקודות החיבור של המכשירים.
- 13 **ניקוי:** לפני הניקוי יש לנתק את המכשיר מהחשמל. בדרך כלל אפשר להסתפק בניקוי המכשיר במטלית יבשה. אם המכשיר מלוכלך מאוד, אפשר להרטיב מעט את המטלית בנוזל לניקוי כלים מדולל במים.
- 14 **לאחר מכן יש לייבש את המכשיר במטלית יבשה. תכשירים אחרים אינם מומלצים.**
- 14 **קווי חשמל:** אין להתקין אנטנה חיצונית בקרבת קווי חשמל.
- 15 **תקופות אי-שימוש:** כאשר המכשיר אינו בשימוש תקופה ארוכה, יש לנתקו מהחשמל.
- 16 **חדירת עצמים או נוזלים:** יש להקפיד שלא יפלו עצמים ולא ישפכו נוזלים דרך פתחי המכשיר.
- 17 **ריח חריג:** אם הבחנת ריח חריג או בעשן שנפלט מהמכשיר, נתק אותו מיד משקע החשמל ופנה למפיץ של יורוקום, שממנו רכשת את המכשיר.
- 18 **נוק המצריך טיפול:** בהתרחש אחד המקרים הבאים, פנה לאנשי שירות מוסמכים אצל המפיץ המורשה:
 - א. כבל החשמל או התקע ניזוקו.
 - ב. עצמים נפלו או נוזלים נשפכו לתוך המכשיר.
 - ג. המכשיר נחשף לגשם.
 - ד. פעולת המכשיר אינה תקינה או שחלו שינויים בביצועו.
 - ה. המכשיר נפל או שהמארז שלו ניזוק.
- 19 **טיפול:** אל תאפשר למשתמש לנסות לטפל במכשיר בצורה אחרת מזו המתוארת בהוראות ההפעלה. כל טיפול חריג חייב להיעשות על ידי אנשי שירות מוסמכים.