

הוראות הפעלה מקוצרות למרכזיה פנסוניק (טלפון רגיל)

חיוג למנוי פנים-

לחץ על לחיץ השלוחה המבוקשת או חייג את מס' השלוחה בין 101-124
אם ישמע צליל פנוי, המתן לתשובה.
אם ישמע צליל קצר – דבר!
הנך מקושר לשלוחה.

מענה לחיוג פנים-

בהתאם למתג מצבי תשובה.
במצב 1: הרם את השפופרת או לחץ רמקול.
במצב 2: דבר! הנך נמצא בשיחה.

מעבר משיחת רמקול לשיחה בשפופרת ייעשה ע"י הרמת השפופרת.

למעבר משיחה בשפופרת לשיחה ברמקול, לחץ רמקול והנח את השפופרת.

חיוג למנוי חוץ-

לחץ על לחיץ קו או חייג 9.
האזן לצליל חיוג החוץ וחייג את המספר המבוקש.

חיוג חוזר-

לחץ על REDIAL.

חיוג מספר מהספרייה – חיוג מקוצר-

לחץ * וחייג את קוד המספר בספרייה בין 00-99.

חטיפת שיחה כללית-

לחטיפת שיחה המצלצלת בשלוחה אחרת לחץ 40.

חטיפת שיחה פרטית-

חייג 41 ואת מס' הקבוצה שברצונך לחטוף ממנה שיחה.

העברת שיחות-

לחץ על לחצן FLASH וחייג את שלוחת היעד המבוקשת.

חניה על שלוחה תפוסה-

חייג לשלוחה. כשישמע צליל תפוס, לחץ על הספרה 6, כשהשלוחה תתפנה
היא תחייג ישירות לשלוחתך.



מרכזיות טלפונים



חדרי ישיבות



תשתיות מחשבים



מחשבים-חומרה ותחזוקה



מערכות מתחמוך

כנרת 15 בני ברק (מול קניון איילון) 51201
טל. 03-5799979 פקס. 03-5799299
www.zud.co.il info@zud.co.il
ע.מ. 511091787

א.צודקביץ

פתרונות תקשורת מתקדמים

נא לא להפריע-

לחץ על לחיץ 710 + 1. #
לביטול מצב זה לחץ 710 + 0. #

עקוב אחרי-

1. לחץ על לחיץ 710
2. בחר את סוג הניתוב שברצונך לבצע:

סוגי עקוב אחרי-

- 2- כל השיחות
- 3- בזמן תפוס
- 4- באין מענה
- 5- בתפוס ובאין מענה
3. ואת מס' השלוחה.
4. ובסיום סולמית#

* לביטול עקוב אחרי: לחיץ 710 + 0. # סולמית#



מרכזיות טלפונים



חדרי ישיבות



תשתיות מחשבים



מחשבים-חומרה ותחזוקה



מערכות מתח נמוך