

## הוראות הפעלה למערכת דואר קולי - TVM

### הקלטת תפריטים (custom).

1. חייג לשלוחת מערכת הדואר הקולי \_\_\_\_\_ .
  2. הקש: # ← 6 .
  3. נא להקיש את מס' התיבה הקולית המבוקשת: \* ← 998 .
  4. נא להקיש את הסיסמא ואחריה סולמית .
  5. לשינוי ההודעה נא להקיש: 5 .
  6. לשינוי תפריט הבחירה נא להקיש: 3 .
  7. נא להקיש את מס' הודעת המערכת בין 1 ל- 100 .
- במקרה של תפריט חדש יושמע: נא להקליט את התפריט לאחר הצליל,  
ובסיום ההקלטה נא להקיש 1.
- במקרה של תפריט קיים יושמע: המערכת תשמיע את ההודעה הקיימת  
לשינוי הקש 1.  
להקלטה נא להקיש 1.  
נא להקליט את התפריט לאחר הצליל  
ובסיום ההקלטה נא להקיש 1.
8. לסקירה (השמעת ההקלטה), הקש 1.  
לאישור נא להקיש 2  
למחיקה וביצוע ניסיון נוסף נא להקיש 3



מרכזיות טלפונים



חדרי ישיבות



תשתיות מחשבים



מחשבים-חומרה ותחזוקה



מערכות מתח נמוך